MegaMax®



LED Glass Panel
Convector Heater
MCH-2040

راهنمای استفاده از بخاری برقی همرفتی

لطفا قبل از استفاده از دستگاه این دفترچه را با دقت مطالعه کنید

RoHS EMC EMF

دستورالعمل ها

راهنمایی های عمومی

۱- بسته بندی را باز کرده و اطمینان حاصل کنید که بخاری دست نخورده و سالم باشد. در صورت شک و تردید داشتن، از آن استفاده نکرده و با مرکز خدمات فنی ما تماس حاصل فرمایید. مواد بسته بندی شامل کیسه های پلاستیکی، پلی استرن و .... باید دور از دسترس کودکان نگهداری شود زیرا می تواند خطر ساز باشد .

احتیاط :

• این بخاری باید تنها توسط افراد بالغ و مسئول به کار رود.

• به منظور حفظ ایمنی ، کودکان و افراد دارای ناتوانی ذهنی نباید از بخاری استفاده کنند مگر آن که تحت نظارت افراد بالغ و مسئول قرار داشته باشند.

۲- پیش از اتصال دوشاخه برق به پریز ، رده ولتاژ بخاری را با منبع برق موجود بررسی و مطابقت دهید.

۳- در صورتی که کابل برق آسیب دیده باشد به منظور جلوگیری از هرگونه خطری، باید توسط سازنده یا یک شخص ذی صلاح تعویض شود.

۴- این بخاری باید تنها در مصارف مورد نظر سازنده یعنی گرمایش الکتریکی اضافی به کار رود. هرگونه کاربرد دیگری غیرصحیح بوده و در نتیجه ممکن است خطر ساز شود. سازنده مسئولیت آسیب دیدگی های ناشی از استفاده نامناسب، ناصحیح یا غیر معقول را نمی پذیرد.

۵- قبل از تمیز کردن یا تعمیر و نگهداری بخاری ، برق آن را از طریق کشیدن دوشاخه برق از پریز یا خاموش کردن کلید سیستم قطع کنید.

۶- در صورتی که هرگونه کارکرد غیر صحیح از سیستم مشاهده شد، آن را خاموش کرده و هرگز آن را دستکاری نکنید. در صورتی که موارد بالا رعایت نشود، ایمنی وسیله ممکن است از بین برود.

۷- هنگامی که ازبخاری استفاده نمی شود آن را خاموش کرده و دوشاخه برق آن را از پریز بکشید.

۸- استفاده از کلیه وسایل برقی نیازمند هشیاربودن درباره برخی قوانین اساسی می باشد مانند :

• بخاری در نزدیکی منابع آب مانند حمام، دوش و استخر استفاده نشود.

• دست یا پای خیس یا مرطوب با بخاری تماس نداشته باشد.

• بخاری در معرض عوامل جوی قرار نگیرد.

۹- از بخاری در جوار مایعات یا گازهای انفجاری یا قابل اشتعال استفاده ننمایید.

نکات مهم

۱- به منظور جلوگیری از گرم شدن بیش از حد بخاری، توصیه می شود که تمامی پیچ خوردگی های سیم برق آن باز شود.

۲- بررسی کنید که ظرفیت الکتریکی سیستم و پریز برق برای توان ماکزیمم مشخص شده سیستم کافی باشد.

در صورت مردد بودن با یک شخص ذی صلاح تماس بگیرید.

۳- هنگامی که به بخاری نیازی ندارید، برق آن را قطع نمایید. پس از خاموش کردن ، دو شاخه آن را از پریز برق بکشید.

۴- روزنه ها و مجاری بخاری را مسدود نکنید.

۵- سیم برق وسیله نباید توسط کاربر تعویض شود. در صورت بروز نقص در سیم وسیله صرفاً با پرسنل ذی صلاح تماس بگیرید.

۶- از تماس سیم با سطوح داغ جلوگیری کنید و بررسی کنید که سیم جلوی مجاری هوای گرم نباشد.

۷- بخاری در نزدیکی دوش، تشت یا وان به کار نرود (حداقل یک متر فاصله داشته باشد)

۸- از بخاری در وضعیت ایستاده وقائم استفاده شود.

۹- مجاری مکشی بخاری را تمیز نگه دارید.

۱۰- بخاری را زیر پریز برق نصب نکنید.

هشدار: به منظور جلوگیری از بیش از حد گرم شدن بخاری، آن را بپوشانید.

احتیاط :

۱- برخی از قطعات دستگاه می تواند بسیار گرم شده و موجب سوزاندن شود. در صورت وجود کودکان و افراد آسیب پذیر ، مراقبت ویژه لازم است.

۲- بخاری نباید زیر پریز برق قرار گیرد.

۳- از بخاری نباید در فاصله نزدیکی از حمام ، استخر یا دوش استفاده شود.

۴- تمیز کردن و تعمیر و نگه داری بخاری نباید توسط کودکان کم تر از ۸ سال و بدون مراقبت انجام شود.

۵- بخاری و سیم های آن باید دور از دست کودکان زیر ۸ سال نگهداری شود.

۶- در صورت آسیب دیدگی سیم برق، به منظور جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا نمایندگی یا شخص ذی صلاح دیگری تعویض شود.

۷- کودکان زیر ۳ سال باید دور از بخاری باشند مگر آن که تحت مراقبت دائمی باشند.

۸- کودکان ۳ تا ۸ سال تنها باید وسیله ای را روشن / خاموش کنند که در وضعیت عادی و مطابق با دستورالعمل ها نصب شده و کار کند. همچنین آن ها باید تحت مراقبت بوده و دستورالعمل های استفاده ایمن از وسیله رعایت شده و از خطرات احتمالی آگاه باشند.

۹- کودکان ۳ تا ۸ سال نباید عمل تنظیم، تمیز کردن یا زدن دوشاخه به پریز را انجام دهند.

ویژگی های محصول

۱- پنل شیشه ای مشکی زیبا

۲- ۲ المنت حرارتی با کیفیت X از جنس آلومینیوم برای گرمایش سریع همراه با صرفه جویی بیش تر در مصرف برق

۳- صفحه کنترل لمسی و کنترل از راه دور

۴- تایمر ۱ تا ۲۴ ساعته برای خاموش یا روشن نمودن بخاری در زمان های مطلوب

۵- صفحه نمایش دیجیتال همراه با نمایش اتوماتیک دمای اتاق

۶- دو کاربری دیواری و ایستاده به کمک سه پایه

نصب بر روی پایه

پایه ها را روی هوزینگ بخاری قرار داده و به کمک پیچ های ST4.10.3 موجود ، آن ها را محکم کنید. به منظور جابجایی بخاری، ابتدا آن را خاموش نموده و برق آن را قطع نمایید و اجازه دهید خنک شود. از دسته جانبی برای حمل و نقل استفاده کنید.

نصب دیواری


توجه شود که وسیله باید در فاصله حداقل ۱۵ سانتی متر از کف و ۵۰ سانتی متر از سقف قرار گیرد.

به منظور نصب دیواری عملیات زیر را انجام دهید :

۱- دو سوراخ ایجاد کنید (به فاصله ۵۱۵ میلی متر از هم و به قطر ۸ میلی متر و عمق ۴۰ میلی متر)

۲- رول پلاک ها را درون سوراخ ها قرار داده و به کمک پیچ گوشتی، پیچ ها را در

رول پلاک ها محکم کنید. پیچ باید ۶ میلی متر از رول پلاک بیرون باشد. در نهایت محصول را از قلاب های قرار گرفته شده در سوراخ ها، آویزان کنید.





توجه : پیش از عملیات سوراخ کاری، اطمینان حاصل کنید که سیم یا لوله ای درون دیوار نباشد.

کارکرد صفحه لمسی و کنترل از راه دور

دوشاخه برق را در یک پریز مناسب قرار دهید. دکمه های تعبیه شده در ریموت کنترل بخاری به شرح زیر می باشند :

۱- نمایشگر

۲- دما

۳- تایمر

۴- دکمه کاهش

۵- دکمه پاور (Power)

۶- دکمه حالت (Mode)

۷- دکمه افزایش



دکمه پاور

هنگامی که بخاری روشن باشد، فشردن کلید پاور موجب می شود که سمت راست صفحه نمایش علامت ❄ را نشان دهد. با فشردن مجدد پاورعلائم ☁ و ☾ مشاهده می شوند.

حالت

برای تنظیم دمای کم (علامت ماه) و دمای زیاد (علامت خورشید) از کلید ۵ (حالت) استفاده کنید.

دما

هنگامی که بخاری روشن است ، همواره دمای اتاق در صفحه نمایش قابل مشاهده است. می توان دما را هنگامیکه بخاری روشن یا آماده به کار (stand by) است

تنظیم کرد تا پس از رسیدن دمای اتاق به دمای تنظیمی، بخاری از حالت توان زیاد به حالت توان کم تغییر وضعیت بدهد . هنگامی که دمای اتاق ۲ درجه بیش تر از دمای تنظیمی باشد، حالت توان کم نیز متوقف می شود. بخاری زمانی مجدداً به فعالیتش ادامه می دهد که دمای اتاق ۲ درجه کاهش یافته و به دمای تنظیم شده برسد.

بازه دمای تنظیمی ۳۵ - ۱۵ درجه سانتی گراد می باشد.

تایمر

کلید تایمر را می توان به منظور روشن یا خاموش شدن وسیله در زمان مورد نظر تنظیم نمود. مقاطع زمانی تایمر ۱ الی ۲۴ ساعته می باشند.

هنگامی که بخاری در حالت آماده به کار است ، می توان مدت زمان روشن ماندن و زمان روشن شدن را تنظیم نمود. در این حالت یک آیکون ساعت چشمک زن در صفحه نمایش روشن شده و زمان باقی مانده نمایش داده می شود.

صدای کار کرد

به محض انجام هر تنظیم عملکردی سیستم، بخاری صدای بوق از خود صادر می کند.

حافظه

وسیله می تواند آخرین دمای تنظیم شده را در حافظه خود نگه دارد که پس از هر بار روشن شدن آن را نمایش می دهد. اگر تنظیم دگمه پاور از تنظیم پیش فرض آن متفاوت باشد، با reset کردن می توان آن را به حالت اولیه بازگرداند.

دوشاخه برق را به یک پریز مناسب وصل کنید.

کلید جانبی را روشن کنید. یک صدای بوق صادر شده و آیکون دما و ساعت روی صفحه نمایش ظاهر می شوند. شکل سمت راست آیکون دما، دمای اتاق را نشان می دهد و تایمر را با عدد 0 نمایش می دهد. دستگاه به حالت آماده به کار در می آید. دکمه پاور را فشار دهید. آیکون توان کم (ماه) ظاهر شده و بخاری با توان کم شروع به کار می کند.

دکمه حالت را فشار دهید. آیکون ماه نشان دهنده توان کم و خورشید نشان دهنده توان زیاداست. دمای انتخاب شده نیز روشن می شود.

خاموشی : آیکون روشن نمی شود.

کلید های انتخاب دما

کلید دما را فشار دهید. آیکون دما چشمک می زند. کلید + یا - را فشار دهید تا دمای مطلوب (در بازه ۳۵-۱۵) انتخاب شود. نمایشگر دما برای مدت طولانی روشن باقی خواهد ماند.

تایمر

کلید تایمر را فشار دهید. آیکون آن (ساعت) چشمک می زند. سپس کلید + یا - را فشار دهید تا زمان مورد نظر برای روشن یا خاموش شدن (در بازه ۱ الی ۲۴ ساعت) زمان باقی مانده ظاهر می شود.

نمایش دمای اتاق روی LCD

هنگامی که دمای اتاق از دمای تنظیم شده ۲ درجه بیش تر باشد، دستگاه خاموش می شود. کلید پاور را فشار دهید. دمای اتاق ظاهر می شود. تایمر عدد 0 را نشان می دهد. .وسیله به حالت آماده به کار در می آید.

تعمیر و نگهداری

پیش از تمیز کردن بخاری، آن را خاموش کرده و برق آن را قطع نمایید. از یک پارچه نرم و مرطوب استفاده کرده و هیچ گونه ماده ساینده ای به کار نبرید.
توجه : هرگز هیچ یک از قطعات را در آب فرو نبرید.

مطابقت با استاندارد ها

این محصول دارای نشان CE بوده که بیانگر مطابقت محصول با استانداردهای EC/95/2006(ولتاژ پایین) و استاندارد EMC (EC/108/2004) می باشد.

دور ریز صحیح محصول



علامت ضربدر روی سطل زباله چرخ دار نشان می دهد که در سراسر اتحادیه اروپا این محصول را نباید مانند سایر زباله های خانگی دفع نمود. به منظور جلوگیری از آسیب احتمالی به محیط زیست و سلامت انسان ها به جای دور ریختن کنترل نشده آن ها، آن ها را بازیافت نموده تا مواد قابل استفاده آن مورد استفاده مجدد قرار گیرد. به منظور بازگرداندن وسیله کار کرده خود از سیستم های بازگردانی و جمع آوری استفاده کرده یا با فروشنده تماس بگیرید. آن ها می توانند ترتیب بازیافت و انهدام این محصول بدون آسیب وارد کردن به محیط را بدهند.

مشخصات فنی دستگاه

SPECIFICATIONS	مشخصات
MCH- 2040	مدل
AC 220~240V / 50Hz	ولتاژ مجاز
2000W	توان مصرفی

MegaMax®

دفتر مرکزی خدمات پس از فروش شرکت تبادل گستر
خیابان امیر کبیر شرقی، مجتمع تجاری اداری پردیس، طبقه دوم، شماره ۱۶
تلفن:۸ و ۳۳۵۱۷۷۵۷-۳۳۵۰۹۵۳۱ فاکس: ۳۳۵۰۹۹۸۰
سامانه پیام کوتاه:۳۳۵۰۹۹۸۸ ۹۸۲۱ service@megamax.ir