MegaMax®



Convector Heater
MCH-4011

راهنمای استفاده از بخاری برقی همرفتی

لطفا قبل از استفاده از دستگاه این دفترچه را با دقت مطالعه کنید


RoHS EMC EMF

دستورالعمل ها
صرفاً جهت استفاده در داخل منازل

مهم: پیش از استفاده از این بخاری، دستورالعمل های زیر را به طور کامل مطالعه نمایید. این دستورالعمل ها را به منظور مراجعات آتی نگهداری کنید.

نصب

قبل از استفاده از بخاری باید پایه (که به صورت جداگانه درون جعبه تعبیه شده است) را درون دستگاه قراردهید. پایه ها باید با استفاده از ۴ پیچ رزوه دار موجود به بدنه بخاری متصل شوند. اطمینان حاصل نمایید که پیچ ها به درستی جاگذاری شده باشند.



دستورالعمل های ایمنی

(پیش از استفاده از بخاری باید مطالعه شوند):

۱- در صورت استفاده از بخاری به صورت پرتابل (قابل حمل) ، تا زمانی که از اتصال صحیح پایه اطمینان حاصل نشده، از بخاری استفاده نکنید.

۲- اطمینان حاصل نمایید که دوشاخه برق به پریز برقی مطابق با برچسب رده بندی روی بخاری متصل شود. همچنین بررسی کنید که پریز دارای اتصال به زمین باشد.

۳- دوشاخه برق را از بدنه داغ بخاری دور نگه دارید.

۴- این بخاری برای حمام، رختشویی یا مکان های مشابه مناسب نمی باشد. هیچ گاه از بخاری در مکانی که امکان افتادن در وان یا هر ظرف آب دیگر وجود دارد، استفاده نشود.

۵- از بخاری در مکان روباز استفاده نشود.

۶- سوراخ های مکش هوا یا شبکه های خروج حرارت بخاری را مسدود نکرده و نپوشانید.

۷- بخاری را روی فرش پرز بلند قرار ندهید.

۸- همواره اطمینان حاصل نمایید که بخاری بر روی یک سطح محکم نصب شده باشد. بخاری را هرگز در نزدیکی

مبلمان یا پرده نصب نکنید زیرا خطر آتش سوزی وجود خواهد داشت.

۹- بخاری را بالا یا پایین پریز برق نصب نکنید.

۱۰- هیچ شیء خارجی را در شبکه های ورودی هوا یا خروجی حرارت بخاری قرار ندهید.

۱۱- بخاری را در مکان هایی که مایعات قابل اشتعال نگهداری می شوند یا امکان وجود گاز های قابل اشتعال وجود دارد، نصب نکنید.

۱۲- در صورت نصب بخاری در مکان هایی که کودکان یا افراد ناتوان در آن مستقر می باشند، مراقبت ویژه از بخاری الزامی است.

۱۳- هنگام جابجایی بخاری از مکانی به مکان دیگر باید برق آن را قطع نمود.

۱۴- از بخاری که سیم برق آن آسیب دیده استفاده نکنید. در صورت آسیب دیدگی سیم برق، سیم برق باید توسط نمایندگی یا شخص ذی صلاح دیگری تعویض گردد.

۱۵- کودکان باید مراقبت شوند تا با بخاری بازی نکنند.

۱۶- این وسیله برای استفاده توسط افرادی که دارای کم توانی فیزیکی، احساسی یا ذهنی می باشند (مانند کودکان) و همچنین افراد کم تجربه و کم سواد مناسب نبوده مگر آن که تحت نظارت و دستور فردی که مسئولیت ایمنی را بر عهده دارد، باشند.

احتیاط : به منظور جلوگیری از خطر ناشی از تنظیم مجدد سهوی وسیله، نباید بخاری از طریق یک کلید خارجی مانند تایمر یا اتصال به مدار روشن و خاموش اتوماتیک (برنامه دار) ، کنترل شود.

کارکرد بخاری

توجه : معمولا هنگامی که بخاری برای اولین بار روشن می شود یا هنگامی که پس از مدتی خاموشی ، مجدداً روشن می گردد، گاز یا بو از بخاری ساطع می شود. این مسئله کمی پس از روشن بودن بخاری رفع می شود.

بخاری های دارای ترموستاتCH-01

• مکان مناسبی برای بخاری انتخاب کرده و دستورالعمل های ایمنی بالا را

لحاظ کنید.

• دوشاخه بخاری را در یک پریز مناسب قرار دهید.

• دستگیره ترموستات را به صورت کامل در جهت ساعت گرد چرخانده و در وضعیت ماکزیمم قرار دهید.

• برق را به وسیله کلید ترموستات موجود در پنل جانبی وصل کنید. در این لحظه نمایشگر برق (Power) روشن می شود.

• سپس وضعیت گرمایش را به وسیله کلید وضعیت (روی پنل جانبی) بر روی وضعیت I قرار دهید. در صورت نیاز به ماکزیمم خروجی حرارتی، آن را در وضعیت II قرار دهید.

• هنگامی که کلید وضعیت روی علامت " " قرار گیرد، یک خروجی هوا روی پنل جانبی وجود خواهد داشت و گرمایش کم توان همراه با فن روشن می شوند.

• جهت دستیابی به بالاترین درجه حرارتی، باید کلید وضعیت را در وضعیت بالاترین درجه " " قرار داد و فن را روشن نمود.

توجه شود که علائم اختصاری موجود به این شرح می باشند :

F (دارای فن)

T (دارای تایمر ۲۴ ساعته)

G (به جلوی پنل یک ورق زینتی اضافه شده است)

B (قابلیت استفاده به دو صورت پرتابل و نصب شده بر دیوار)

• ترکیب این علائم (بخاری دارای ترکیبی از این قابلیت ها می باشد)

هنگام دستیابی به دمای مطلوب اتاق باید دستگیره ترموستات را به آرامی در جهت عکس ساعت گرد چرخانده تا صدای رسیدن به انتهای خود را صادر کند و چراغ کلید المنت خاموش شود. پس از آن بخاری هوا را در دمای اتاق حفظ می کند (به وسیله روشن – خاموش کردن اتوماتیک)

بخاری دارای ترموستات و فن

(CH - 01F)

این مدل چون دارای یک فن داخلی می باشد، می تواند در دو وضعیت با فن یا بدون فن قرار گیرد. این امکان به وسیله یک کلید دارای نماد فن


انجام می شود. فن تنها هنگامی که ترموستات در وضعیت روشن قرار گیرد، قابل استفاده بوده و می تواند هنگامی که المنت های حرارتی روشن می باشند، کار کرده و هوای گرم را به اتاق منتقل کند.

بخاری دارای ترموستات و تایمر

(CH - 01TFG)


این مدل دارای یک تایمر ۲۴ ساعته که ۹۶ سگمنت (قطعه) ۱۵ دقیقه ای دارد می باشد. به کمک این تایمر می توان زمان و مدت مطلوب هر پریود کارکرد بخاری در هر ۲۴ ساعت را از پیش تنظیم نمود.

وسط تایمر دارای یک کلید وضعیت لغزشی ۳ حالته می باشد. در وضعیت وسط (نشان داده شده با نماد ساعت)، تایمر بخاری را در زمان های تنظیم شده روشن و خاموش می کند. (نحوه تنظیم به صورت زیر می باشد) در وضعیت I ، تایمر به کار ادامه داده و برق به طور پیوسته به بخاری داده می شود. در این حالت بخاری همواره به فعالیت می پردازد. در وضعیت 0 تایمر به کار ادامه داده اما برق بخاری قطع می شود.



تنظیم تایمر

اطمینان حاصل نمایید که کلید لغزشی تایمر در وضعیت میانی و بعد از نماد ساعت قرار دارد. حلقه خارجی تایمر را در جهت ساعت گرد به حدی بچرخانید که زمان مورد نظر با اشاره گر، در یک خط قرارگیرند. به عنوان مثال در صورت نیاز به تنظیم ساعت ۸ بعد از ظهر، حلقه خارجی را به حدی بچرخانید که اشاره گر و عدد ۲۰ در یک خط واقع گردند.



زمانی که باید بخاری راه اندازی شود را با کشیدن سگمنت های روی حلقه خارجی در محل مناسب تنظیم نمایید. پس از اعمال تنظیمات، بخاری هر روز طبق برنامه زمانی مقرر عمل می کند. لازم به ذکر است برای اطمینان از عملکرد صحیح بخاری باید همواره بخاری به برق متصل بوده، کلید های المنت ها در وضعیت روشن بوده و ترموستات به طریق مناسبی تنظیم شود.

اگر نیاز باشد بخاری همواره کار کند، کلید لغزشی تایمر باید در وضعیت I قرار گیرد. در صورتی که نیاز باشد بخاری به کارکرد زمان دار باز گردد، باید کلید تایمر در وضعیت میانی قرار گیرد.

توجه : هنگامی که بخاری در حالت تایمر کار می کند باید به این نکته توجه نمود که گاهی ممکن است بدون آن که کسی هشیار بوده و مراقبت نماید، بخاری کار کند.

تمیز کردن بخاری

پیش از تمیز کردن بخاری همواره دوشاخه آن را از پریز جدا کرده و اجازه دهید بخاری خنک شود. قسمت خارجی بخاری را با استفاده از یک پارچه مرطوب تمیز کرده سپس با استفاده از یک پارچه خشک، خشک نمایید. هرگز از مواد شوینده یا ساینده استفاده نکرده و اجازه ورود آب به بخاری را ندهید.

تعمیر و نگهداری

هنگامی که بخاری برای مدت زمان طولانی مورد استفاده قرار نمی گیرد، باید از آن در برابر خاک محافظت کرده و در یک مکان سرد و خشک نگهداری نمود.

محیط زیست



مفهوم ضربدر روی سطل زباله چرخ دار چیست ؟

وسایل برقی را در زباله های تفکیک نشده شهری قرار ندهید و از تسهیلات جمع آوری مجزا استفاده کنید . جهت کسب اطلاعات درباره سیستم های جمع آوری محل زندگی با مسئولین

مربوطه تماس برقرار کنید. اگر وسایل برقی به محل جمع آوری زباله های شهری منتقل شود، مواد خطرناکی که در آن ها به کار رفته به منابع آب زیر زمینی و زنجیره غذایی نفوذ کرده و به سلامت انسان ها صدمه وارد می شود. هنگام تعویض وسایل قدیمی با وسایل جدید، مغازه دار قانوناً موظف است آن را حداقل به صورت رایگان از صاحب وسیله گرفته و ترتیب بازیافت و انهدام آن را بدهد.

نصب دیواری بخاری

احتیاط :

• بخاری باید حداقل نیم متر بالاتر از کف و ۱ متر پایین تر از سقف نصب شود.

• قبل از نصب بخاری بر روی دیوار باید پایه آن را برداشت.

مراحل نصب :

۱- فاصله بین دو شکاف پشت بخاری را اندازه گیری کنید .

۲- دو سوراخ به فاصله یکسان در دیوار ایجاد کرده و یک درپوش در هر یک از آن ها قرار دهید. براکت را روی سوراخ ها قرار داده و سپس به کمک پیچ های موجود آن را مهار کنید.

۳- پیش از اتصال بخاری به براکت، دو براکت دیگر را به زیر بخاری نصب کنید.

۴- بخاری را به دیوار نصب کنید. بدین منظور آن را به گونه ای نگه دارید که شکاف ها روبروی براکت قرار گیرند. بخاری را به صورت نیمه بر روی براکت قرار دهید تا بتواند در شیارهای براکت پایین برود.

۵- به محض قرار گرفتن بخاری در محل مقرر، به وسیله مداد یک نقطه درون سوراخ هر یک از براکت های زیر بخاری بکشید.

۶- سپس بخاری را از راه دیگری بالا برده و به بالای نقطه ۴ برسانید.

۷- روی هر نقطه کشیده شده در مرحله ۵ یک سوراخ ایجاد کرده و در هریک از آن ها یک درپوش قرار دهید.

۸- پشت بخاری را در نقطه ۴ به دیوار وصل کرده و پیچ ها را درون براکت زیر بخاری قرار داده و بدون اعمال نیرو ، محکم کنید.

مشخصات فنی دستگاه

SPECIFICATIONS	مشخصات
MCH- 4011	مدل
AC 220~240V/50Hz	ولتاژ مجاز
1800W / 2000W	توان مصرفی

MegaMax®

دفتر مرکزی خدمات پس از فروش شرکت تبادل گستر
خیابان امیر کبیر شرقی، مجتمع تجاری اداری پردیس، طبقه دوم، شماره ۱۶
تلفن:۸ و ۳۳۵۱۷۷۵۷-۳۳۵۰۹۵۳۱ فاکس: ۳۳۵۰۹۹۸۰
سامانه پیام کوتاه:۳۳۵۰۹۹۸۸ ۹۸۲۱ service@megamax.ir