
MegaMax®



Multifunction
Rice cooker and Deep fryer
MRC-5050

راهنمای استفاده از پلوپز و سرخ کن چند کاره

لطفا قبل از استفاده از دستگاه این دفترچه را با دقت مطالعه کنید

نکات مهم ایمنی

برای جلوگیری از هر گونه آسیب دیدگی ، خطر بروز آتش سوزی ، شوک الکتریکی راهنمای زیر را به دقت خوانده و نکات ایمنی ذکر شده را رعایت فرمایید:

۱- این دستگاه برای استفاده توسط کودکان و افراد معلول مناسب نیست. لطفا همیشه در هنگام کار ، کودکان را از دستگاه دور کنید.

۲- هرگز این دستگاه را داخل آب نشویید تا باعث اتصال کوتاه و شوک برق گرفتگی نشود.

۳- هرگز هیچ فلز یا میخی را داخل سوراخ های دستگاه نکنید. خطر برق گرفتگی وجود دارد.

۴- هرگز با دست مرطوب دوشاخه را به برق نزنید. خطر برق گرفتگی وجود دارد.

۵- هرگز در هنگام در آوردن دوشاخه از سیم آن را نکشید زیرا ممکن است سیم پاره شود.

۶- دوشاخه نباید به پریزی که دستگاه های برقی دیگر به آن وصل هستند متصل شود. خطر آتش سوزی وجود دارد. همیشه بعد از استفاده از دستگاه دوشاخه را از برق بکشید.

۷- قطعات فلزی روی دوشاخه را گهگاهی تمیز کنید تا مانع اتصال ضعیف شود .

۸- لطفا همیشه دستگاه را به پریز برق مناسبی با ظرفیت بالای ۱۰ آمپر وصل کنید و اطمینان حاصل نمایید که دوشاخه کاملا وارد پریز شده باشد.

۹- همیشه دست و صورت خود را از خروجی بخار دور نگهدارید تا مانع از سوختگی شود و هرگز روی خروجی بخار را با پارچه نپوشانید در غیر اینصورت کاور ممکن است به علت گرمای بیش از حد شکل خود را از دست بدهد .

۱۰- در طول کار با دستگاه هرگز به کاور یا قطعات فلزی دستگاه دست نزنید زیرا باعث سوختن می شود. هنگام حمل دستگاه کاور را محکم ببندید .

۱۱- این دستگاه نباید برای هر کار دیگری غیرازکارذکرشده استفاده شود.

۱۲- دستگاه را از آتش دور نگهدارید.

۱۳- قبل از استفاده، همیشه دیسک گرم کننده، سنسور دمای کناری و کف خارجی ظرف داخلی را تمیز کنید .

۱۴- نباید به ظرف داخلی ضربه شدیدی

وارد شود. هر گونه تغییر شکل در ظرف داخلی می تواند باعث عملکرد نامناسب دستگاه شود.

۱۵- هرگز ظرف داخلی را با قاشق های سخت تمیز نکنید زیرا باعث صدمه به پوشش ضد خش آن می شود .

۱۶- هرگز ظرف داخلی را با منابع حرارتی دیگر تمیز نکنید و هرگز از ظرف دیگری به جای این ظرف استفاده نکنید.


۱۷- هرگز دستگاه را در حالیکه ظرف داخلی در موقعیت مناسب خود قرار نگرفته و یا خالی است و یا فاقد آب و غذا است روشن نکنید.

۱۸- دیسک گرم کننده بعد از استفاده خیلی داغ می شود. برای جلوگیری از سوختگی هرگز به آن دست نزنید.


۱۹- نباید این دستگاه توسط افراد غیر متخصص باز شده و تعمیر شود. در صورت نیاز به هر تعمیری با بخش خدمات مربوطه تماس بگیرید .

۲۰- اگر سیم برق دستگاه آسیب دیده باشد هرگز از سیم برق دیگری استفاده نکنید و سیم برق اصلی آن را از بخش خدمات تهیه نمایید.

نام قطعات و اجزاء



لوازم جانبی



راهنمای کار با دستگاه

کنترل پنل

START
KEEP WARM ON/OFF

۱- با فشاراین دکمه برنامه شروع به کار می کند و برای شروع " آشپزی سریع" دکمه را فشارداده و برای چند ثانیه نگهدارید.

HOUR
MIN

۲- با فشاراین دکمه زمان را بین ساعت و دقیقه تغییر دهید. برای روشن یا خاموش کردن صدا درهنگامی که دستگاه درحالت Standby می باشد، دکمه را فشارداده وبرای چند ثانیه نگهدارید.

PRESET

۳- برای تنظیم زمان قبل ازآشپزی این دکمه را فشاردهید.

CANCEL
KEEP WARM

۴- برای لغو برنامه یا شروع به گرم کردن غذا درهنگامی که دستگاه درحالت Standby است، این دکمه را فشاردهید. حداکثر زمان گرم نگهداشتن ۲۴ ساعت می باشد.

MENU

۵- برای انتخاب برنامه این دکمه را فشاردهید.

TIMER
t°C

۶- برای تنظیم زمان و دما این دکمه را فشاردهید.

− ◁ ▷ +

۷- برای تنظیم زمان این دکمه را فشاردهید.

کار با دستگاه

پخت سریع

۱- غذای آماده را داخل ظرف داخلی قرارداده و حجم کافی آب به آن اضافه کنید.

۲- کاور را بسته و دوشاخه برق را وصل کنید. دستگاه دراین حالت وارد حالت Standby می شود.

۳- دکمه Menu را فشار دهید تا حالت fast cook را با کلمه فانکشن مربوطه انتخاب کنید . دراین حالت زمان پیش فرض روی LCD چشمک می زند.

۴- دکمه Timer را فشار دهید و یا "+"

"-" را برای تنظیم زمان در محدوده ۱۰ دقیقه تا ۱۲ ساعت فشار دهید. زمان پیش فرض ۳۰ دقیقه است.

۵- دکمه Start را برای یک ثانیه فشار دهید و برنامه شروع به کارمی کند.

۶- زمانی که شمارش زمان به صفر رسید دستگاه وارد حالت گرم کردن می شود.

نکته: اگر دکمه Start را نگهدارید در این حالت نیز برنامه می تواند کار خود را آغاز کند.

مخلوط غذاها (Proddifge)

۱- غذای آماده را داخل ظرف داخلی قرارداده ومقدار کافی آب به آن اضافه کنید.

۲- کاور را بسته و دوشاخه برق را وصل کنید. دستگاه در این حالت وارد حالت Standby می شود.

۳- دکمه Menu یا "+" "-" را فشار دهید تا Porridge با کلمه فانکشن مربوطه انتخاب کنید . در این حالت زمان پیش فرض روی LCD چشمک می زند.

۴- دکمه Timer را فشار دهید و یا "+" "-" را برای تنظیم زمان در محدوده ۱۰ دقیقه تا ۱۲ ساعت فشار دهید. زمان پیش فرض ۳۰ دقیقه است.

۵- دکمه Start را برای یک ثانیه فشار دهید و برنامه شروع به کارمی کند.

۶- زمانی که شمارش زمان به صفر رسید دستگاه وارد حالت گرم کردن می شود.

پختن چند غذا (Multi cook)

۱- دکمه Menu یا "+" "-" را فشار دهید تا Multi Cook با کلمه فانکشن مربوطه را انتخاب کنید و زمان پیش فرض روی LCD شروع به چشمک زدن می کند. زمان پیش فرض ۳۰ دقیقه می باشد و دمای پخت پیش فرض ۱۰۰ درجه سانتی گراد است.

۲- دکمه Timer و یا "+" "-" را فشار دهید تا دما را با گام ۵ درجه ای در زمان، در محدوده ۳۵ تا ۱۸۰ درجه سانتی گراد تغییرداده و تنظیم کنید.

۳- دکمه Timer را مجددا فشار دهید تا دما را با زمان تغییردهید.

۴- دکمه "+" "-" را فشار دهید تا زمان را در محدوده ی ۲ دقیقه تا ۱۵ ساعت تنظیم کنید.

نکته: هنگامی که دمای پخت زیر۷۵ درجه سانتی گراد باشد، دستگاه نمی تواند غذا را گرم نگهدارد و زمانی که دمای پخت بیش از ۱۴۰ درجه سانتی گراد باشد زمان پخت نمی تواند بیش از ۲ ساعت باشد.

تاس کباب

۱- غذا را تمیز کرده وداخل ظرف بریزید و مقدارکافی آب یا سوپ به آن بیفزایید.

۲- کاوررا ببندید و برق را وصل کنید. در این حالت دستگاه وارد حالت Standby می شود.

۳- الف- دکمه Menu یا "+" "-" را فشار دهید تا گزینه Stew با کلمه فانکشن مربوطه را انتخاب کنید. زمان پیش فرض روی LCD شروع به چشمک زدن می کند.

۳- ب- زمان پیش فرض ۱ ساعت می باشد. زمان می تواند در محدوده ی ۱۰ دقیقه تا ۱۲ ساعت تنظیم شود.

۳- ج- دکمه Timer را فشار دهید و سپس "+" یا "-" را فشار دهید تا زمان پیش فرض را تنظیم کنید. اگرنیازی به تغییر زمان ندارید می توانید این دستور را انجام ندهید .

۳- د- دکمه Start را برای ۱ ثانیه نگهدارید تا برنامه با کلمه فانکشن مربوطه شروع به کار کند . زمان پیش فرض روی LCD چشمک می زند.

۴- هنگامی که شمارش زمان به صفر رسید دستگاه وارد حالت گرم کردن می شود.

۵- اگرآب داخل ظرف قبل از پایان برنامه خشک شود، دستگاه هشدار میدهد و وارد حالتStandby می شود.

کیک

۱- مواد از پیش آماده شده کیک را داخل ظرف قرار دهید (مواد نباید بیش از ۲۵۰ گرم باشد. لطفا به بخش دستوارت پخت کیک روی بسته کیک رجوع شود)

۲- کاور را ببندید و برق را وصل

کنید در این حالت دستگاه وارد حالت Standby می شود.

۲- الف- دکمه Menu یا "+" "-" را فشار دهید تا گزینه Cake با کلمه فانکشن مربوطه را انتخاب کنید. زمان پیش فرض روی LCD شروع به چشمک زدن می کند.

۲- ب - دکمه Timer را فشار دهید و سپس "+" یا "-" را فشار دهید. زمان پیش فرض را بین ۱۰ دقیقه تا ۸ ساعت تنظیم کنید. زمان پیش فرض ۵۰ دقیقه است.

۳- هنگامی که شمارش زمان به صفر رسید عمل پخت به پایان می رسد و کیک باید به موقع از داخل دستگاه بیرون آورده شود.

برنج / غلات

۱- حجم کافی از برنج را با پیمانه اندازه گیری کنید و برنج را در ظرف دیگری آب کشی کنید تا از صدمه زدن به پوشش نچسب ظرف اجتناب کنید .

۲- برنج را داخل ظرف بریزید و مقدار کافی آب با پیمانه به آن بیفزایید. برای ۴ لیترآب می توانید ۸ فنجان برنج بردارید، برای ۵ لیترآب می توانید ۱۰ فنجان برنج بردارید. نسبت آب و برنج به میزان ۱ به ۱/۲ توصیه می شود.

۳- مقدار کافی آب بیفزایید و ته ظرف داخلی و دیسک گرم کننده را با دستمال خشک تمیز کنید. سپس آن راداخل دستگاه قرار دهید . برای چندین بار آن را به چپ و راست حرکت دهید تا اطمینان حاصل کنید که ظرف به خوبی با دیسک گرم کننده تماس برقرارکند.

۴- اطمینان حاصل کنید که کاور تمیز کننده را نصب کرده باشید و کاور را ببندید .

۵- سیم برق را وصل کنید و دکمه Menu یا "+" "-" را فشار دهید تا گزینه Rice/Grain را انتخاب کنید. آنگاه دکمه Start را برای ۱ ثانیه فشار دهید تا برنامه شروع به کار کند.

۶- وقتی که شمارش زمان به صفر رسید دستگاه وارد حالت گرم کردن می شود.

نکته : زمانی که دکمه Start را فشار می دهید برنامه پختن شروع به کار می کند و گزینه Keep Warm روی LCD ظاهر خواهد شد. این بدان معناست که بعد از پختن دستگاه وارد برنامه گرم کردن می شود. اگرکلید Start را برای چند دقیقه فشار دهید، عمل گرم کردن لغو خواهد شد .

پاستا

۱- دکمه Menu یا "+" "-" را فشار دهید تا گزینه Pasteبا کلمه فانکشن مربوطه را انتخاب کنید. زمان پیش فرض روی LCD شروع به چشمک زدن می کند.

۲- زمان پیش فرض ۸ دقیقه است. زمان فوق را می توان بین ۲ دقیقه تا ۱ ساعت تنظیم کرد.

۳- دکمه Timer را فشار دهید و سپس "+" یا "-" را فشار دهید تا زمان را با گام ۱ دقیقه تنظیم کنید.

۴- دکمه Start را برای یک ثانیه فشار دهید تا برنامه شروع به کار کند و زمان کنونی را روی LCD نمایش دهد. ۱۰ ثانیه بعد از اینکه آب جوشید اندیکاتور شروع به چشمک زدن می کند و به کاربر هشدار می دهد تا ماکارونی را از درون اجاق خارج کند. حال دکمه Start را فشار دهید و تایمر شروع به کار می کند و در هنگامی که زمان تایمر به پایان رسید فانکشن متوقف خواهد شد. می توانید کلید Cancel را فشار دهید تا فانکشن را متوقف نمایید.

نکته: زمانی که گزینه Sound فعال شده باشد صدایی شنیده خواهد شد. فشاردادن دکمه Hour/Min برای چند ثانیه می تواند صدا را فعال یا غیر فعال کند. صدا همراه با بوق ضعیفی با روشن شدن چراغ روی LCD شنیده خواهد شد .

بخار

۱- حجم کافی آب را مطابق با مقدار و کیفیت غذا اضافه کنید. در هنگامی که غذا سخت بخار پز می شود آب بیشتری بیفزایید .

۲- غذا را داخل بخار پز قرار داده و

کاور را ببندید .

۳- الف - دکمه Menu یا "+" "-"را فشار دهید تا گزینه Steam با کلمه فانکشن مربوطه را انتخاب کنید. زمان پیش فرض روی LCD شروع به چشمک زدن می کند.

۳-ب- زمان پخت پیش فرض ۲۰ دقیقه می باشد. این زمان را می توان در محدوده ی ۵ دقیقه تا ۲۰ ساعت تنظیم کرد.(زمان اشاره به زمان واقعی بعد از جوشیدن آب دارد).

۳- ج - دکمه Timer را فشار دهید و سپس "+" یا "-" را فشار دهید تا زمان را با گام ۵ دقیقه تنظیم کنید.

۳- د- دکمه Start را برای ۱دقیقه نگه دارید تا برنامه شروع به کار کند . هنگامی که آب با دور ۱۰ ثانیه جوشید تایمر شروع به کار می کند.

۴- زمانی که شمارش زمان به صفر رسید دستگاه وارد حالت گرم کردن می شود .

پختن آهسته

۱- غذا را همراه با مواد تشکیل دهنده آن درون ظرف داخلی قرارداده و مقدارکافی آب یا سوپ به آن بیفزایید .

۲- کاور را ببندید و برق را وصل کنید در این حالت دستگاه وارد حالت Standby می شود.

۳- الف - دکمه Menu یا "+" "-"را فشار دهید تا گزینه Stew با کلمه فانکشن مربوطه را انتخاب کنید. زمان پیش فرض روی LCD شروع به چشمک زدن می کند.

۳-ب- زمان پخت پیش فرض ۱ ساعت می باشد. این زمان را می توان در محدوده ی ۱۰ دقیقه تا ۸ ساعت تنظیم کرد.

۳- ج - دکمه Timer را فشار دهید و سپس "+" یا "-" را فشار دهید تا زمان پیش فرض را تنظیم کنید. اگر نیازی به تغییر زمان ندارید می توانید این دستور را انجام ندهید .

۳- د- دکمه Start را برای ۱ ثانیه نگهدارید تا برنامه شروع به کار کند و زمان پیش فرض روی LCD شروع به چشمک زدن کند.

۴- زمانی که شمارش زمان به صفر

رسید دستگاه وارد حالت گرم کردن می شود .

سرخ کردن

۱- برق را وصل کنید و روغن را داخل ظرف بریزید .

۲- دکمه Menu یا "+" "-"را فشار دهید تا گزینهFry با کلمه فانکشن مربوطه را انتخاب کنید. زمان پیش فرض روی LCD شروع به چشمک زدن می کند.

۳- دکمه Timer را فشار دهید و سپس "+" یا "-" را فشار دهید وزمان پخت پیش فرض را بین ۵ دقیقه تا ۲ ساعت تنظیم کنید. زمان پیش فرض ۱۵ دقیقه است . اگر نیازی به تغییر زمان ندارید می توانید از این مرحله چشم پوشی نمایید .

۴- دکمه Start را برای ۱ ثانیه نگهدارید تا برنامه شروع به کار کند. هنگامی که روغن به جوش آمد غذا را داخل ظرف قرار دهید تا سرخ شود.

۵- زمانی که شمارش زمان به صفر رسید دستگاه وارد حالت گرم کردن می شود .

نکته : این برنامه تحت شرایطی عمل می کند که کاور باز باشد. اگر غذا قبل از اینکه برنامه به پایان برسد پخته شود، دکمه Keep Warm/Cancel را فشار دهید تا برنامه را لغو کنید.

گرم کردن مجدد

۱- برق را وصل کنید و غذا را داخل ظرف بریزید.

۲- دکمه Menu یا "+" "-"را فشار دهید تا گزینه Reheatبا کلمه فانکشن مربوطه را انتخاب کنید. زمان پیش فرض روی LCD شروع به چشمک زدن می کند.

۳- دکمه Timer را فشار دهید و سپس "+" یا "-" را فشار دهید و زمان پیش فرض را بین ۱۰ دقیقه تا ۱ ساعت تنظیم کنید. زمان پیش فرض ۱ ساعت است.

۴- دکمه Start را برای یک ثانیه فشاردهید تا برنامه شروع به کارکند.

سوپ

۱- غذا را داخل ظرف بریزید .

۲- دکمه Menu یا "+" "-"را فشار دهید تا Reheat با کلمه فانکشن مربوطه را انتخاب کنید. زمان پیش فرض روی LCD شروع به چشمک زدن می کند.

۳- الف- کاوررا ببندید و برق را وصل کنید. در این حالت دستگاه وارد حالت Standby می شود.

۳- ب- دکمه Menu یا "+" "-"را فشار دهید تا گزینه Soup با کلمه فانکشن مربوطه را انتخاب کنید. زمان پیش فرض رویLCDشروع به چشمک زدن می کند.

۳- ج - دکمه Timer را فشار دهید و سپس "+" یا "-" را فشار دهید تا زمان را بین ۱۰ دقیقه تا ۸ ساعت تنظیم کنید.

۳- د- دکمه Start را برای ۱دقیقه نگه دارید تا برنامه شروع به کار کند .

۴- زمانی که شمارش زمان به صفر رسید دستگاه وارد حالت گرم کردن می شود و برنامه پایان می یابد.

ساخت فرنی

۱- برق را وصل کنید و غذای از پیش آماده شد ه را داخل ظرف بریزید .

۲- دکمه Menu یا "+" "-"را فشار دهید تا گزینه Milk Porridge با کلمه فانکشن مربوطه را انتخاب کنید. زمان پیش فرض روی LCD شروع به چشمک زدن می کند.

۳- دکمه Timer را فشار دهید و سپس "+" یا "-" را فشار دهید و زمان پیش فرض را بین ۵ دقیقه تا ۴ ساعت تنظیم کنید. زمان پیش فرض ۲۵ دقیقه است .

۴- دکمه Start را برای یک ثانیه فشار دهید تا برنامه شروع به کار کند .

۵- زمانی که شمارش زمان به صفر رسید دستگاه وارد حالت گرم کردن می شود .

ماست

۱- مواد و ابزار مربوطه را آماده کنید .

۲- دکمه Menu یا "+" "-"را فشار دهید تا گزینه Yogurt با کلمه فانکشن مربوطه را انتخاب کنید. زمان پیش

فرض روی LCD شروع به چشمک زدن می کند.
زمان پیش فرض ۸ ساعت می باشد زمان را می توانید بین ۱۰دقیقه تا ۱۲ساعت تنظیم کنید .
۳- دکمه Timer را فشار دهید و سپس Hours/Minutes را بفشارید که با این کار می توانید زمان را روی LCD تغییردهید یا می توانید "+" یا "-" را فشار دهید تا زمان را تنظیم کنید. اگر زمان نباید تنظیم سفارشی شود می توانید از این مرحله چشم پوشی کنید .
۴- دکمه Start را برای یک ثانیه فشار دهید تا برنامه شروع به کار کند .
۵- برای اطمینان از کیفیت ماست، این فانکشن وارد وضعیت گرم شدن نمی شود تا از افزایش دما و خراب شدن ماست تولید شده جلوگیری شود .

برنج ترد

۱- مواد وابزار مربوطه را آماده کنید.
۲- دکمه Menu یا "+" "-"را فشار دهید تا گزینه Crispy Rice با کلمه فانکشن مربوطه را انتخاب کنید. زمان پیش فرض روی LCD شروع به چشمک زدن می کند. زمان پیش فرض ۳۰ دقیقه است . زمان را می توانید بین

فانکشن مربوطه را انتخاب کنید. زمان پیش فرض روی LCD شروع به چشمک زدن می کند.
۳- دکمه Timer را فشار دهید و سپس "+" یا "-" را فشار دهید. زمان پیش فرض ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه است . زمان را می توانید بین ۱ تا ۲ ساعت تنظیم کنید. اگر زمان نباید تنظیم سفارشی شود می توانید از این مرحله چشم پوشی کنید .
۴- دکمه Start را برای یک ثانیه فشار دهید تا برنامه شروع به کار کند .
۵- زمانی که شمارش زمان به صفر رسید دستگاه وارد حالت گرم کردن می شود و برنامه متوقف می شود.

جوشاندن

۱- غذا را داخل ظرف قرار دهید .
۲- دکمه Menu یا "+" "-"را فشار دهید تا گزینه Crispy Rice با کلمه فانکشن مربوطه را انتخاب کنید. زمان پیش فرض روی LCD شروع به چشمک زدن می کند. زمان پیش فرض ۳۰ دقیقه است . زمان را می توانید بین

۱۰ دقیقه تا ۱۲ ساعت تنظیم کنید.
۳- دکمه Timer را فشار دهید و سپس "+" یا "-" را فشار دهید تا زمان را تنظیم کنید. اگر زمان نباید تنظیم سفارشی شود می توانید از این مرحله چشم پوشی کنید .
۴- دکمه Start را برای یک ثانیه فشار دهید تا برنامه شروع به کار کند .
۵- زمانی که شمارش زمان به صفر رسید دستگاه وارد حالت گرم کردن می شود و برنامه متوقف می شود.

پیش تنظیم

۱- دکمه Menu یا "+" "-"را فشار دهید تا برنامه را انتخاب کنید. لطفا زمان پختن را قبل از انتخاب زمان پیش تنظیم انتخاب کنید. اگر زمان پختن تنظیم نشود برنامه با زمان پیش فرض کار خواهد کرد.
۲- دکمه Preset را فشار دهید. در این حالت کلید روشن می شود. سپس دکمه Hours/Minutes یا "+" یا "-" را فشار دهید تا زمان پیش تنظیم را تغییر دهید. زمان پیش تنظیم می تواند در محدوده ی ۵ دقیقه تا ۲۴ ساعت تنظیم شود .
۳- دکمه Start را برای یک ثانیه فشار دهید تا تایمر زمان شروع به کار کند .
۴- زمانی که شمارش زمان به صفر رسید برنامه ای را که انتخاب کرده اید شروع به کار می کند (برای سرخ کردن و ساخت پاستا نمی توان زمان پیش تنظیم را تعیین کرد) .

تمیز کردن و نگهداری

۱- ظرف داخلی را از درون دستگاه بیرون بیاورید و آن را با شوینده های خانگی معمولی شسته و با پارچه نرم خشک کنید.
۲- اگر از دستگاه استفاده نمی کنید لطفا بدنه آن را خشک کرده و آن را در جای خشکی نگهداری کنید.
۳- بعد ازاستفاده ، لطفا درب آب بندی آن را باز کرده و با آب تمیز نمایید و داخل کاور فوقانی را با پارچه نرم تمیز کنید.
۴- دریچه خروجی بخار باید بعد از استفاده تمیز شود تا مانع از بو

گرفتن آن برای استفاده بعدی و نقص در کار آن شود.

کاور، محفظه و بدنه

این بخش را با پارچه مرطوب تمیز کنید.

منطقه حاوی آب بخار

مقدار کمی آب روی این منطقه به دلیل بخار داغ باقی می ماند. هر بار آن را با پارچه نرم تمیز کنید.


سنسور دما، دیسک گرم کننده

هر گونه مواد خارجی روی سنسور دما یا دیسک گرم کننده می تواند بر نتیجه پخت تاثیر گذارد. قبل از هراستفاده آن را تمیز کنید .

خروجی بخار

باید بعد از هر بار پخت تمیز شود.

دیاگرام سیم کشی



راهنمای رفع عیوب دستگاه

عیب	دلیل	راه حل
دیسک گرم کننده کار نمی کند	۱- سیم برق وصل نیست ۲- صدمه به بورد برق ۳- صدمه به کابل اتصال داخلی ۴- صدمه به بورد اصلی	۱- اتصال سیم برق را چک کنید ۲- با مرکز خدمات تماس بگیرید
دیسک گرم کننده کار نمی کند	مشکل فنی	تماس با مرکز خدمات
دیسک گرم کننده کار نمی کند	۱- نقص در سنسور اصلی ۲- نقص در المنت ۳- نقص دراتصال بورد اصلی ۴- نقص در بورد برق	تماس با مرکز خدمات
غذا می سوزد یا خودکار به حالت گرم کننده می رود یا نقص دیگری وجود دارد	۱- نقص در بورد کنترل ۲- نقص در سنسور اصلی ۳- استفاده ازغذا وآب زیادی	تماس با مرکز خدمات
سرریز غذا در هنگام پخت	۱- مشکلات فنی ۲- نقص در سنسور حرارتی	تماس با مرکز خدمات
آب نمی تواند برای مدت طولانی در طول پخت جوش بیاید	۱- نقص در سنسور اصلی	برای تعمیرات ضروری با مرکز خدمات تماس بگیرید
برنج خوب نمی پزد یا زمان پخت طولانی دارد	۱- روش دم کردن برنج پایان نیافته ۲- تغییر شکل دیسک گرم کننده ۳- ظرف داخلی درست سر جای خود قرار نگرفته ۴- مواد خارجی روی سطح سنسوراصلی یا دیسک گرم کننده قرار گرفته ۵- تغییر شکل ظرف داخلی ۶- نقص فنی ۷- نقص در سنسور اصلی	۱- اجازه دهید دستگاه روش دمکشی برنج را به اتمام رساند ۲- برای تعمیرات ضروری با مرکز خدمات تماس بگیرید ۳- ظرف داخلی را به سمت چپ و راست حرکت دهید تا در موقعیت مناسب خود قرار گیرد ۴- مواد زائد را تمیز کنید. ۵- برای تعویض ظرف با مرکز خدمات تماس بگیرید ۶- برای تعمیر و تعویض با مرکز خدمات تماس بگیرید

مشخصات فنی دستگاه

SPECIFICATIONS	مشخصات
MRC- 5050	مدل
AC 220~240V/50Hz	ولتاژ مجاز
860W	توان مصرفی
5 LITRE	ظرفیت

MegaMax®

دفتر مرکزی خدمات پس از فروش شرکت تبادل گستر
خیابان امیر کبیر شرقی، مجتمع تجاری اداری پردیس، طبقه دوم، شماره ۱۶
تلفن:۸ و ۳۳۵۱۷۷۵۷-۳۳۵۰۹۵۳۱ فاکس: ۳۳۵۰۹۹۸۰
سامانه پیام کوتاه:۳۳۵۰۹۹۸۸ ۹۸۲۱ service@megamax.ir