
MegaMax®



MWF-1818R

18inch Full Metal Wall Fan User Manual

راهنمای پنکه برقی دیواری


لطفا قبل از استفاده از دستگاه این دفترچه را با دقت مطالعه کنید

CE RoHS

نکته مهم: لطفا قبل از هر اقدامی این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنید و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.


احتیاط:
سیم برق را تا قبل از مونتاژ کامل پنکه به پریز نزنید.

قطعات:




دستورالعمل نصب

۱) پایه را روی دیوار در محل مورد نظر قرار داده و جای سه پیچ را مشخص کنید و آن را با دریل سوراخ کرده و پایه را بوسیله رول پلاک و پیچ ها به دیوار نصب کنید.



۲) بدنه اصلی را از جعبه خارج کرده و ٤ عدد پیچ توری پشتی را باز و توری پشتی را به آنها متصل کنید.



۳) پره را در جای خود قرار داده و پیچ مربوطه را در جای خود سفت کنید.

٤) توری جلویی را با توجه به گیره های مربوطه در جای خود قرار داده و گیره را قفل نمایید.

٥) پنکه را با دقت روی پایه نصب کنید.

دستورالعمل استفاده

۱) اطمینان حاصل کنید که ولتاژ و مشخصات برق شهری شما با دستگاه همخوانی داشته باشد.

۲) دکمه On/Off را از روی کنترل یا بدنه فشار دهید تا دستگاه روشن و سرعت آن انتخاب گردد.

سرعت بر حسب کم LOW / متوسط MED / زیاد HIGH انتخاب می گردد. برای خاموش کردن دستگاه از همین دکمه استفاده کنید.

۳) با فشردن دکمه TIMER شما ۳۰ دقیقه به انتخاب زمان خود برای روشن ماندن دستگاه می افزایید.

می توانید از ۳۰ دقیقه تا ۷ ساعت و ۳۰ دقیقه زمان را انتخاب کرده و پس از این زمان دستگاه به صورت خودکار خاموش می گردد.

٤) با انتخاب کلید MODE میتوانید نوع وزش باد را تغییر دهید.

با انتخاب SLEEP وزش باد به صورت چرخشی ومناسب با بدن انسان در حالت خواب تنظیم میگردد.

با انتخاب NORMAL وزش باد به صورت یکسان و در سرعت انتخاب شده توسط شما برقرار می شود.

حالت NATURAL وزش ملایمی همچون نسیم در طبیعت را برای شما ایجاد خواهد نمود.

۵) برای تنظیم زاویه وزش باد کافیست توری را به بالا و پایین فشار دهید.

پنکه فلزی به شما بادی قدرتمندتر از پنکه های پلاستیکی به ارمغان می آورد تا محیطی پاکتر و با تهویه دلخواه را به شما هدیه دهد.

پیشنهاد میشود که پنکه را در نزدیکی پنجره نصب کنید. این کار باعث چرخش بهتر هوای بیرون و داخل خواهدشد.

مشخصه پنکه دیواری:

مصرف پایین در قبال عملکرد بالای پنکه در چرخش هوا

سهولت در تنظیم زاویه با استفاده از تنظیم گر خودکار


چرخش اتوماتیک

دارای سه نوع وزش باد

دقت بالای زاویه پره ها برای ایجاد بادی قوی و صدای کم

مجهز به سیستم کنترل دمای موتور

کلیدهای کنترل



MegaMax®

دفتر مرکزی خدمات پس از فروش شرکت تبادل گستر
خیابان امیر کبیر شرقی، مجتمع تجاری اداری پردیس، طبقه دوم، شماره ۱۶
تلفن:۸ و ۳۳۵۱۷۷۵۷-۳۳۵۰۹۵۳۱ فاکس: ۳۳۵۰۹۹۸۰
سامانه پیام کوتاه:۳۳۵۰۹۹۸۸ ۹۸۲۱ service@megamax.ir