MegaMax®

Quartz Heater

MH-4800

راهنمای استفاده از بخاری برقی کوارتز

لطفا قبل از استفاده از دستگاه این دفترچه را با دقت مطالعه کنید

RoHS EMC EMF

دستورالعمل ها

لطفاً با دقت مطالعه شود. همواره هنگام استفاده از هر وسیله ای ، ایمنی را رعایت نمایید.

اطلاعات کلی

۱- لطفا این دستورالعمل ها را قبل از اجرای هرگونه عملیاتی با این دستگاه به دقت مطالعه فرمائید . این دستورالعمل را برای مراجعات بعدی نگهداری کنید.

۲- قبل از بازکردن بسته بندی ، از سالم بودن دستگاه اطمینان حاصل فرمایید . در غیراین صورت ، آن را به محل خرید بازگردانید .

۳- بسته بندی دستگاه دربردارنده پلاستیک و دیگر مواد است. بنابراین لطفا آن ها را دور از دسترس اطفال قراردهید .

اتصال الکتریکی

۱- قبل از اتصال دستگاه ، اطمینان حاصل کنید که برق دستگاه متناظر با شبکه تغذیه توان محلی می باشد .

۲- امنیت الکتریکی دستگاه می تواند تنها هنگامی تضمین شود که به زمین متصل شده (پریزارت دار) و به درستی استفاده گردد .

۳- این دستگاه در انطباق کامل با دستور CEE 336/89 تداخل الکترومغناطیس مورد نظر ساخته شده است .

هشدارهای مهم

۱- ما شدیدا توصیه می کنیم که نصب الکتریکی باید از طریق یک متخصص انجام شود .

۲- بخاری را کاملا نزدیک به وان حمام ، دوش های آب ، لگن دستشویی یا استخرهای شنا نصب نکنید .

۳- این بخاری برای گرمایش در نظرگرفته شده است . هر کاربرد دیگری می تواند خطرناک باشد . سازنده نباید برای چنین آسیب هایی مسئول باشد .

۴- کاور با اشیاء دیگر را برروی بخاری قرارندهید زیرا می تواند آتش سوزی را در طول استفاده به همراه داشته باشد

۵- از لوازم جانبی یا تجهیزاتی که توسط سازنده تهیه نشده اند ، استفاده نکنید .

۶- بخاری را تنها در موقعیت افقی آن نصب نمایید .

۷- بخاری را کاملا نزدیک به هرگونه دستگاه الکتریکی روشنایی نصب نکنید .

۸- از قراردادن بخاری در پشت درب ها یا کاملا نزدیک به مبلمان خودداری نمایید .

۹- بخاری را در زیر پریز برق مستقر نکنید .

نصب

۱- فاصله کافی را بین بخاری و دیوارها یا اشیاء حفظ کنید .

۲- چنانچه این دستگاه در حمام نصب می شود، حفظ حوزه ای امن در اطراف آن الزامی است .

۳- برای ثابت سازی بخاری برروی یک دیوار دستورالعمل ذیل را اجرا نمایید :

- پیچی را بازکنید که زاویه دستگاه را تا نزدیکی دیوار تنظیم کرده و آن را ثابت کنید .
- دستگاه را به صفحه پشتیبان پیچ کرده تا بتوان انتهای آن را جابه جا نمود .
- پیچی را بازکنید که کاور حمایت دیواری را نگه می دارد و سپس کاور را بازکنید .

• محل دستگاه را تعیین نموده و با کمک ۲ پیچ ، آن را برروی دیوار نگه دارید .
• طول حفره رول پلاک ۲۶ میلی متر باشد .

اتصال الکتریکی

۱- این دستگاه باید به زمین (ارت) وصل شود .

۲- دستگاه برای نصبی ثابت تعبیه شده است که به همراه یک اتصال الکتریکی دائمی می باشد .

۳- کابل باید دارای مصرف توان کافی باشد .

• متریال : PVC .

• کابل های 3,NR (نول ، فاز و ارت)

• بخش : مینیمم ۱ تا ۳ میلی متر .

• پوشش : قطر مینیمم ۱۰ میلی متر .

۴- بعد از آن که کابل الکتریکی به حامل دیواری متصل شد ، این حامی را با استفاده از پیچ ها و میخ های تهیه شده به دیوار وصل کنید .

۵- پیچ را از کابل کلمپ بازکرده و آن را در محل قراردهید . اطمینان حاصل کنید که اتصالات سیمی ، متناظر با نمادهای پشتیبانی باشند .

توجه : این دستگاه باید به زمین (ارت) وصل شود !

رنگ کابل ها به شکل زیر هستند :

• سبز و زرد : زمین (ارت)

• آبی : نول

• قهوه ای : فاز

کابل های سبز و زرد باید به پایانه های مشخص شده با حرف E و نماد زمین متصل شوند . کابل آبی باید به پایانه تعیین شده با حرف N به رنگ سیاه وصل شوند . کابل قهوه ای باید به پایانه تعیین شده با حرف L وصل شود . کابل ها را محکم کرده ، کاور را تعویض نموده و آن را برروی دیوار پیچ نمایید . زاویه نصب دستگاه را تنظیم نموده و آن را برروی دیوار ثابت کنید .

مهم : در طول مونتاژ ، از لمس قطعات داغ (نوارهای کوارتز) با دستانتان خودداری کنید زیرا این کار می تواند نقاط را از دست داده و سبب نقصان تابش های گرمایی گردد .

دستورالعمل های استفاده

OFF =0

1(,)= توان 800 W

2(,,) = توان 1600 W

اگر متوجه اندکی لرزش شدید که به تدریج محو شد ، نگران نباشید این امری طبیعی است .

نگهداری

۱- قبل از هرگونه عملیات نگهداری ، بخاری را از منبع تغذیه جدا کنید .

۲- این بخاری نیازی به هیچ نگهداری خاصی ندارد . برای تمیزکردن آن ، از یک پارچه خشک رنگ روشن و مواد شوینده طبیعی استفاده نمایید . از مواد ساینده یا هیچ گونه موادی که بتوانند به سطح این دستگاه آسیب برسانند استفاده نکنید . بررسی کنید که بخش های نمایان شده برای تابش های گرمایی و تهویه بدون هیچ گونه آلودگی و گرد و غباری

هستند . در طول فرآیند تمیزکاری ، اطمینان حاصل کنید با هیچ یک از قطعات بخاری کوارتز ، تماسی حاصل نشده است .

۳- در صورت شکست هر یک از بخش های این دستگاه ، دستگاه را جداکرده و آن را به مرکز خدمات ببرید . همیشه از قطعات یدکی اصلی استفاده کنید که تضمین کیفیت و عملکرد دارند .

۴- عدم پذیرش نشانه های مشروط دراین دستورالعمل می تواند به گونه ای جدی باعث به خطر افتادن امنیت دستگاه شده و نامعتبرشدن ضمانت نامه را به همراه داشته باشد .

دفع بهداشتی و صحیح این محصول

علامت ضربدر روی سطل زباله چرخ دار نشان می دهد که در سراسر اتحادیه اروپا این محصول را نباید مانند سایر زباله های خانگی دفع نمود. به منظور جلوگیری از آسیب احتمالی به محیط زیست و سلامت انسان ها به جای دور ریختن کنترل نشده آن ها، آن ها را بازیافت نموده تا مواد قابل استفاده آن مورد استفاده مجدد قرار گیرد. به منظور بازگرداندن وسیله کار کرده خود از سیستم های بازگردانی و جمع آوری استفاده کرده یا با فروشنده تماس بگیرید. آن ها می توانند ترتیب بازیافت و انهدام این محصول بدون آسیب وارد کردن به محیط را بدهند.

مشخصات فنی دستگاه

SPECIFICATIONS	مشخصات
MH- 4800	مدل
AC 220~240V/50Hz	ولتاژ مجاز
800W-1600W	توان مصرفی

MegaMax®

دفتر مرکزی خدمات پس از فروش شرکت تبادل گستر
خیابان امیر کبیر شرقی، مجتمع تجاری اداری پردیس، طبقه دوم، شماره ۱۶
تلفن:۸ و ۳۳۵۱۷۷۵۷-۳۳۵۰۹۵۳۱ فاکس: ۳۳۵۰۹۹۸۰
سامانه پیام کوتاه:۳۳۵۰۹۹۸۸ ۹۸۲۱ service@megamax.ir