MegaMax®

MT - 450

TEA MAKER
USER MANUAL

راهنمای کتری برقی

لطفا قبل از استفاده از دستگاه این دفترچه را با دقت مطالعه کنید

CE RoHS

دستور العمل های مهم ایمنی

۱- این دستگاه فقط برای مصارف خانگی در نظرگرفته شده است.

۲- هنگام استفاده از دستگاه در نزدیکی کودکان خردسال نظارت دقیق لازم است. هرگز به کودکان اجازه ندهید با هر قسمت از دستگاه بازی کنند. این دستگاه برای استفاده کودکان و یا افراد ناتوان و بدون نظارت در نظر گرفته نشده است.

۳- برای جمع آوری وانبار کردن، همیشه کل دستگاه را خشک و تمیز کرده و در محلی دور از دسترس کودکان نگهداری نمائید.

۴- هرگزهیچ جسم سخت و یا سنگین را بر روی دستگاه و یا هر بخشی از آن قرار ندهید.

۵- هر گونه استفاده واستعمال غیر مناسب می تواند خسارات و صدمات سنگین مانند جراحات، برق گرفتگی، آتش سوزی و یا شکستگی قطعات ایجاد نماید.

۶- ازدستگاه در وسایل نقلیه درحال حرکت و یا در داخل قایق استفاده نکنید.

۷- همیشه دستگاه را بر روی یک سطح پایدار، مسطح، خشک و مقاوم در برابر حرارت و با دسترسی آسان قرار دهید.

۸- دستگاه را در نزدیکی لبه میز و کانتر آشپزخانه و یا بر روی یک سطح شیب دار قرار ندهید.

۹- قبل از قرار دادن کتری بر روی آن اطمینان حاصل شود که پایه دستگاه ثابت و مستقربوده و لق نباشد.

۱۰- به منظور جلوگیری از هرگونه خطر آتش سوزی و برق گرفتگی، از قرار دادن هر گونه پارچه و دستمال در زیر یا بر روی دستگاه خودداری کنید.

۱۱- همیشه میز یا کانتر و محل قراردادن دستگاه را تمیز و خشک نموده و هر گونه مایعات ریخته شده را بلافاصله پاک کنید.

۱۲- در طول استفاده از دستگاه، فاصله مناسب حداقل ۲۰ سانتی متر در هر طرف و ۱۰۰ سانتیمتر در بالا از مبلمان، دیوارها، چوب، پرده ها و اشیاء قابل اشتعال را رعایت نمائید.

۱۳- برای جلوگیری از آسیب های ناشی از بخار، دستگاه را در نزدیکی هر وسیله حساس به حرارت یا رطوبت و همچنین در زیر قفسه ها و اشیاء چوبی قرار ندهید.

۱۴- انرژی گرمایشی کتری، الکتریکی است. دستگاه و هر بخشی از آن را در نزدیکی و یا برروی سطوح داغ، مانند اجاق گاز، بخاری و... قرار ندهید.

۱۵- هرگزدستگاه و هر بخشی از آن، سطوح داغ را لمس نکند.

۱۶- هنگامی‌که از دستگاه استفاده نمی‌کنید و در موقع تمیز کردن و یا حرکت دادن آن، دوشاخه را از پریز جدا نمایید.

۱۷- همیشه قبل از تمیز کردن و یا پر کردن کتری اجازه دهید تا دستگاه خنک شود.

۱۸- از این دستگاه برای به جوش آوردن مایعات یا مواد غذایی دیگر (غیر از آب آشامیدنی خالص و بدون هیچ‌گونه مواد اضافی) استفاده نکنید.

۱۹- برای جلوگیری از آسیب، ازهر گونه مواد شیمیایی، ضد عفونی کننده، سیم ظرفشویی، پاک کننده ساینده و یا اجسام سخت و تیز برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.

۲۰- برای تمیز کردن کتری و پایه دستگاه از یک اسفنج یا دستمال نمدار

استفاده کرده و با دقت خشک کنید.

۲۱- برای حمل کتری همیشه از دسته آن استفاده کنید.

۲۲- هرگز پایه کتری، منطقه حاوی کلیدها، پایه برق و یا کابل برق را در آب فرونبرید و اجازه ندهید رطوبت با این قطعات در تماس باشد.

۲۳- همیشه دستگاه با احتیاط حمل شو د .

۲۴- هرگز دستگاه یا هر بخشی از آن را در یک ماشین ظرف‌شویی خودکار قرار ندهید.

۲۵- در صورت بروز هر گونه نقص در دستگاه، پس از استفاده و در حین تمیز کردن، دستگاه را از برق جدا کنید.

۲۶- برای هرگونه عملیات، تعمیر و نگهداری از دستگاه و یا هر بخشی از آن با مرکز خدمات پس از فروش شرکت تماس بگیرید.

کتری – اولین استفاده

۱- هرگونه مواد بسته‌بندی و یا برچسب‌های تبلیغاتی متصل به کتری را جدا کنید.

۲- قبل از اولین استفاده کتری را به سطح حداکثر با آب سرد (باکیفیت آشامیدنی)، پرکرده و با انتخاب دکمه Boil 100° به جوش آورید و سپس آن را خالی کرده و آب را دور بریزید.

۳- کتری تنها زمانی کار خواهد کرد که بر روی پایه قرارگرفته باشد. هنگامی‌که دمای آب به دمای موردنظر برسد کتری به‌طور خودکار خاموش می‌شو د.

احتیاط: در با فشار دادن دکمه ی باز کردن، به‌طور خودکار باز می‌شود.

کارکرد کتری

۱- هرگز مایعات یا مواد غذایی دیگر را

دکمه های عملکرد قوری:

KEEP WARM	COFFEE	TEA 90°	TEA 70°	TEA 50°
گرمخانه	قهوه	چای	چای	چای

دکمه های عملکرد کتری:

BABY MILK 50°	GREEN TEA 80°	WHITE TEA 85°	OOLONG 90°	COFFEE 95°	BOIL/BLACK TEA 100°	KEEP WARM	START/CANCEL
شیر کودک	چای سبز	دمنوش	چای محلی	قهوه	جوش/چای سیاه	گرمخانه	شروع / لغو

در کتری پر نکنید و هیچ مواد اضافی، مانند ادویه‌جات، ترشی جات و یا طعم‌دهنده اضافه نکنید.

احتیاط: تنها با آب آشامیدنی خالص پر کنید .

۲- هیچ شیء خارجی در کتری قرار ندهید.

۳- هیچ‌گونه مایعات بر روی بدنه ی خارجی کتری و همچنین پایه آن قرار نداشته باشد.

۴- قبل از روشن کردن دستگاه اطمینان حاصل کنید که کتری با مقدار مناسب از آب (حداقل سطح علامت‌گذاری بین ۵۰۰ و حداکثر سطح علامت‌گذاری ۱۷۰۰) پرشده است.

۵- همیشه دستگاه به‌طور مستقیم و جداگانه به پریز برق با اتصال ارت (زمین) متصل شود.

اخطار: برای جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و برق‌گرفتگی از سیم رابط و یا خروجی سه‌راهی استفاده نکنید .

۶- برای جلوگیری از سوختگی و آسیب‌های ناشی از پرش آب جوش

دستگاه را بر روی سطح شیب‌دار قرار ندهید.

۷- اگر آب در حال جوشیدن از لبه کتری سرریز شود بلافاصله دستگاه را خاموش و از پریز برق جدا کنید.

۸- برای پر کردن کتری، ابتدا آن را از پایه جدا کنید (بردارید) و سپس با فشار دادن دکمه ی باز کردن، در کتری را بازنمایید. به مقدار موردنظر آب پرکنید. همیشه کتری را بین سطح علامت‌گذاری حداقل ۵۰۰ و حداکثر ۱۷۰۰ پرکنید.

توجه: ریختن آب کمتر از سطح علامت‌گذاری حداقل ۵۰۰ ، منجر به قرائت نادرست دما توسط دستگاه و یا خاموش کردن آن قبل از رسیدن دمای آب به دمای انتخاب‌شده می‌شود.

توجه: پر کردن آب بیش از سطح علامت‌گذاری حداکثر ۱۷۰۰ باعث سرریز شدن و پاشیدن آب جوش به بیرون از کتری شده و منجر به وارد آمدن صدمات به افراد می‌گردد.

۹- اطمینان حاصل کنید که در کتری بسته است و به‌صورت پایدار در محل خود قراردارد. کتری را بر روی پایه قرار دهید. دوشاخه را به پریز وصل کرده و دکمه روشن را فشار دهید. دکمه Start/Cancel (شروع / لغو) با نور قرمز روشن می‌شود و پس از جوش آمدن آب، دکمه Boil 100° روشن خواهد شد. دکمه‌های Keep Warm (گرمخانه) و Green Tea/° 80 با نور آبی روشن خواهد شد.

توجه: اگر قبل از انتخاب یک دکمه درجه حرارت، دکمه Start/Cancel (شروع / لغو) را فشار دهید چراغ‌قرمز آن و دکمه Boil 100° روشن خواهد شد و کتری شروع به داغ شدن خواهد کرد.

۱۰- با فشار دادن یکی از شش دکمه دمای (°50, °80, °85, °90, °95, °100)، دکمه مورد نظر و دکمه ی Start/Cancel (شروع / لغو) با نور آبی روشن خواهد شد.

برای مثال اگر دمای آب برای چای سبز مورد نظر شماست، دکمه ی Green Tea را فشار دهید. این دکمه پس از رسیدن دمای آب به دمای مطلوب، با نور آبی روشن خواهد شد. همزمان دکمه Keep Warm (گرمخانه) نیز با نور آبی روشن خواهد شد.

۱۱- در زمان داغ شدن و جوشیدن هرگز کتری را از پایه جدا نکنید.

۱۲- قبل از برداشتن کتری از روی پایه مطمئن شوید که آب جوش آمده و به دمای انتخاب‌شده رسیده و کتری خاموش است.

۱۳- اگر کتری در طول حفظ عملکرد Keep Warm (گرمخانه) از پایه جدا شود به‌طور خودکار خاموش می‌شود.

۱۴- اگر عملکرد Keep Warm (گرمخانه) انتخاب‌شده است، چراغ آن با نور قرمز روشن باقی خواهد ماند و چراغ دمای انتخاب‌شده با نور آبی روشن باقی خواهد ماند و کتری به مدت ۲۰ دقیقه تنظیم دلخواه را حفظ خواهد کرد.

۱۵- عملکرد Keep Warm (گرمخانه) می‌تواند قبل، حین و بعد از اتمام جوشیدن آب استفاده شود. هنگامی‌که دمای آب به درجه دلخواه رسید، این عملکرد دمای انتخابی را به مدت ۲۰ دقیقه حفظ می‌کند. اگر دکمه دمای °100 در هنگام استفاده از عملکرد Keep Warm (گرمخانه) انتخاب شده است، آب جوش به مدت ۲۰ دقیقه در حدود

°95 باقی خواهد ماند. برای فعال شدن عملکرد Keep Warm (گرمخانه) ابتدا دکمه حرارت دلخواه را از میان پنج گزینه موجود فشار دهید، سپس دکمه Keep Warm (گرمخانه) و Start/Cancel (شروع / لغو) را فشار دهید. عملکرد Keep Warm (گرمخانه) می‌تواند در هر زمان در طول چرخه گرمایش فعال شود.

۱۶-اگر در حین عملکرد Keep Warm (گرمخانه)، کتری از پایه جدا شود دستگاه به‌طور خودکار خاموش می شود.

توجه: اگر درجه حرارت در طول عملکرد Keep Warm (گرمخانه) تغییر کند، دکمه Start/Cancel (شروع / لغو) با نور قرمز روشن خواهد شد.

۱۷- قوری نیز چهار دکمه به‌عنوان تنظیمات دما برای چای و قهوه دارد. برای انتخاب تنظیم موردنظر با فشار دادن یکی از چهار دکمه (قهوه، °50 ، °70 ، °90)، دکمه موردنظر و دکمه Start/Cancel (شروع / لغو) با نور قرمز روشن خواهد شد.

توجه: تنظیم درجه حرارت کتری به‌طور پیش‌فرض، هنگامی‌که به پریز برق متصل شود °100 است. هنگامی‌که کتری برای مدتی بر روی پایه روشن باشد و تنظیم درجه حرارت تغییر داده شود، کتری به آخرین انتخاب تنظیم درجه حرارت به‌طور پیش‌فرض برمی‌گردد.

ایمنی در برابر جوش خشک

۱-این کتری به یک دستگاه ایمنی مجهز است که از دستگاه در برابر گرمای زیاد ناشی از وجود آب ناکافی محافظت می‌کند. اگر این اتفاق بیفتد دستگاه حرارت را متوقف کرده و

یک‌صدای پیوسته بگوش خواهد رسید که نشان می‌دهد خطای جوش خشک رخ‌داده است.

در این حالت دکمه Start/Cancel (شروع / لغو) و دکمه Keep Warm (گرمخانه) با نور قرمز چشمک خواهند زد. دستگاه را خاموش و دوشاخه را از پریز برق جدا کنید و قبل از پر کردن دوباره اجازه دهید تا کتری خنک شود. دستگاه ایمنی به‌طور خودکار بعدازاینکه کتری به‌اندازه کافی سرد شد دستگاه را مجدداً تنظیم خواهد کرد.

۲-هرگز چای یا قهوه را در کتری نریزید. درپوش کتری همیشه باید قبل از استفاده بسته شود.

سیستم قطع ایمنی

سیستم قطع ایمنی از دستگاه در مقابل گرم شدن بیش‌ازحد، جوش خشک و کلسیته شدن صفحه حرارت با خاموش کردن خودکار آن محافظت می‌کند. در چنین مواقعی پس از خاموشی کتری، تمام چراغ‌های نشانگر چشمک می‌زنند. در این صورت قبل از روشن کردن دوباره آن، باید اجازه داده شود تا دستگاه خنک شده و یا رسوب‌زدایی شود.

عملکرد دستگاه

۱- برای روشن کردن کتری دکمه ی Start/Cancel (شروع / لغو) را فشار دهید. چراغ نمایشگر Start/Cancel (شروع/ لغو) چشمک خواهد زد. عملکرد مورد نظر را انتخاب کرده و دوباره دکمه Start/Cancel (شروع / لغو) را فشار دهید. چراغ نمایشگر Start/Cancel (شروع / لغو) تا پایان

عملیات روشن خواهد ماند.

۲- فشردن دکمه Start/Cancel (شروع / لغو) در حین کار کردن هرگونه عملیاتی را لغو خواهد کرد.

۳- چنانچه ظرف مدت ۵ دقیقه هیچ عملیاتی انجام نشود دستگاه به‌طور خودکار خاموش می‌شود.

حالت جوش

۱- چنانچه مایل به تهیه آب جوش با دمای خاصی باشید، دکمه ی Start/Cancel (شروع / لغو) فشار دهید، دمای موردنظر را انتخاب کنید، دکمه Start/Cancel (شروع / لغو) را فشار دهید. پس از پایان عملیات دستگاه برای دو ثانیه صدای بیب خواهید شنید.

۲- دو بار فشردن متوالی دکمه ی Start/Cancel (شروع / لغو) بدون هیچ تنظیمی آب را در ۱۰۰ درجه به جوش می‌آورد.

حالت چای سیاه

دکمه Start/Cancel (شروع / لغو) را فشار دهید. حالت Black Tea (چای سیاه) را انتخاب کنید. دکمه ی Start/Cancel (شروع / لغو) را فشار دهید. دستگاه آب را به مدت ۴ ساعت در حالت جوش نگه می‌دارد.

حالت گرمخانه

۱- اگر چنانچه مایل به گرم نگه‌داشتن مایع در دمای خاصی هستید دکمه Keep Warm (گرمخانه) را فشار دهید. دمای موردنظر را انتخاب کنید. دکمه Start/Cancel (شروع / لغو) فشار دهید. کتری برای ۴ ساعت دمای موردنظر را حفظ خواهد کرد.

۲- برای جوشاندن و سپس گرم

نگه‌داشتن آب در دمای موردنظر ابتدا دکمه Start/Cancel (شروع / لغو) را فشار دهید. دکمه ی Keep Warm (گرمخانه) را فشار دهید. دمای موردنظر را انتخاب کنید. دکمه Start/Cancel (شروع / لغو) را فشار دهید. دستگاه پس از جوشاندن آب در ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۴ ساعت آب را در دمای موردنظر گرم نگه خواهد داشت.

محفظه سیم‌جمع کن

محفظه سیم‌جمع‌کن تعبیه‌شده در زیر پایه دستگاه از کشیده شدن بیش‌ازحد سیم برق دستگاه جلوگیری کرده و در جمع‌کردن آن نیز کمک شایانی می‌کند.

تمیز کردن دستگاه

۱- پیش از تمیز کردن دستگاه دوشاخه را از پریز کشیده و از سرد شدن کامل دستگاه اطمینان حاصل کنید.

۲- برای جلوگیری از شوک الکتریکی و برق‌گرفتگی دستگاه را با مایعات پاک نکنید. آن را در مایعات فرونبرید و هرگز در زیرآب شیر نگیرید.

۳- محفظه بیرونی دستگاه را با دستمالی نمدار پاک‌کرده و سپس با دستمال خشک تمیز کنید.

توجه: فیلتر چای می‌تواند باگذشت زمان آسیب ببیند، پس لطفاً به‌طور منظم آن را بررسی کنید و در صورت آسیب‌دیدگی جایگزین نمایید.

هشدار: حلقه منتشرکننده واقع در پایه در داخل کتری را جابجا و یا حذف نکنید .

رسوب‌زدایی کتری

بسته به‌سختی آب در مناطق مسکونی

مختلف، مواد معدنی در ظروف آب رسوب‌کرده و باعث تغییر رنگ و افزایش از دست دادن انرژی است؛ بنابراین توصیه می‌کنیم به‌طور منظم به رسوب‌زدایی دستگاه بپردازید.

۱- حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلی‌لیتر سرکه و ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی‌لیتر آب را ترکیب کرده، درکتری ریخته و بجوشانید. اطمینان حاصل کنید که اتاق دارای تهویه مناسب باشد.

۲- دستگاه را خاموش و از پریز برق جدا کنید. اجازه دهید تا یک‌شب محلول در داخل کتری بماند.

۳- کتری را خالی کنید. سپس آن را تا سطح حداکثر علامت‌گذاری آب ۱۷۰۰ با آب تمیز پرکرده و کتری را به جوش آورید و آب حاصل را دور بیندازید.

۴- به‌طور کامل داخل کتری را با آب تمیز شستشو دهید. پس‌ازآن کتری برای استفاده مجدد آماده است.

MegaMax®

دفتر مرکزی خدمات پس از فروش شرکت تبادل گستر
خیابان امیر کبیر شرقی، مجتمع تجاری اداری پردیس، طبقه دوم، شماره ۱۶
تلفن:۸ و ۳۳۵۱۷۷۵۷-۳۳۵۰۹۵۳۱ فاکس: ۳۳۵۰۹۹۸۰
سامانه پیام کوتاه:۳۳۵۰۹۹۸۸ ۹۸۲۱ service@megamax.ir